







AGENZIA CON SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV UN EN ISO 9001:2008 UN EN ISO 14001:2004







MANUALE PER L'INSTALLAZIONE ITALIANO 1) GENERALITÀ Mod. DESME A.15 O - Fotocellula sincronizzata per applicazione esterna...

INSTALLAZIONE MANUALE ENGLISH 1) GENERAL INFORMATION Mod. THEA A.15 O.PF - Synchronized photocell for external application...

3) ESEMPIO INSTALLAZIONE DI 4 COPPIE Fig. A 4) INDIRIZZAMENTO ID 1 - impostazioni di fabbrica (Fig. B1) oppure in mancanza dell'angolo inferiore sinistro...

3) EXAMPLE OF INSTALLATION OF 4 PAIRS Fig. A 4) ADDRESSING ID 1 - factory settings (Fig. B1) or, if bottom left corner is missing, solder the pads (Fig. B3)...



MANUEL D'INSTALLATION FRANÇAIS 1) GÉNÉRALITÉS Mod. DESME A.15 O - Photocellule synchronisée pour extérieur, formée par une paire émetteur-récepteur...

MONTAGEANLEITUNG DEUTSCH 1) ALLGEMEINES Modell DESME A.15 O - synchronisierte Fotocelle für Anwendungen im Außenbereich...

INSTALLATIEHANDLEIDING NEDERLANDS 1) ALGEMEEN Mod. DESME A.15 O - Gesynchroniseerde fotocel voor externe montage...

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мод. DESME A.15 O - Синхронизированные фотоэлементы для наружного применения, состоящие из пары трансмиттер и приемник.

Мод. THEA A.15 O.PF - Синхронизированные фотоэлементы для наружного применения, состоящие из пары трансмиттер и приемник со встроенным сигнальным светодиодом.

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DESME A.15 O - THEA A.15 O.PF	
Напряжение питания	24 ≈ макс. 500мА
Ток потребляемый DESME A.15 O	TX: 10мА RX: 10мА в состоянии покоя/максимум 18 мА
Ток потребляемый THEA A.15 O.PF	TX: 26 мА в среднем RX: 10 мА в нерабочем состоянии, 38 мА в среднем
Нагрузка контактов реле	30В, 1А
Класс защиты	IP55
Температура рабочая	-20/+55°С
Расстояние	30 м (уменьшается в случае тумана и дождя)
Размеры	Рис. H
Категория по стандарту EN954-1	Кат. 2

3) ПРИМЕР УСТАНОВКИ 4 ПАР Рис. А

4) АДРЕСАЦИЯ

ID 1 - заводские настройки (Рис. В1) или, при отсутствии нижнего левого угла, на площадке установите перемычку (Рис. В3)

ID 2 - удаление нижнего левого угла (Рис. В2)

ВНИМАНИЕ! В модели THEA A.15 O.PF с адресацией ID2 отключается мигающая функция.

5) СВЕРЛЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ Рис. С

6) КРЕПЛЕНИЕ ПЛАТЫ И УЗЛА СВЕТОДИОДОВ Рис. D

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте все винты для крепления к стене.

7) ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ Рис. E

Через заднее отверстие **поз. E1** / через кабельный ввод **поз. E2**

8) СОЕДИНЕНИЯ Рис. F

9) ОРИЕНТАЦИЯ Рис. G3

Правильно ориентировать, пытаясь добиться как можно более лучшего выравнивания

10) ПРОВЕРКА РАБОТЫ

По окончании испытаний необходимо выполнить ряд контрольных проверок, проверив, что при прерывании луча, когда появляется препятствие, автоматика правильно реагирует.

11) ДИАГНОСТИКА

Фотоэлемент не работает с мигающим светодиодом: внутренняя ошибка проверки управления системы. Попробовать выключить и снова включить плату. Если проблема остается, свяжитесь со службой технической помощи.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

Наша Компания благодарит Вас за выбор данного изделия и выражает уверенность в том, что с ним Вы приобретете все эксплуатационные качества, необходимые для Ваших целей. Внимательно прочитайте брошюру «Руководство по эксплуатации», прилагаемую к данному изделию, поскольку она содержит важные указания по безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Данное изделие соответствует нормам, действующим в технической сфере, а также предписаниям по технике безопасности. Подтверждаем, что данное изделие удовлетворяет требованиям следующих европейских директив: 2006/95/CEE, 2004/108/CEE. Данное устройство относится к типу D согласно стандарту EN12453 и соответствует директиве 2006/42/CEE только в том случае, если оно подсоединено к контрольному пульту того же изготовителя, снабженному контуром обнаружения неисправностей в цепях аварийной защиты.

ВНИМАНИЕ!

- При осуществлении монтажа кабельной проводки и установки необходимо соблюдать действующие нормы и, в любом случае, принципы надлежащей технической практики.

- внесение изменений в устройство или в конфигурацию аппаратуры без консультаций с изготовителем может привести к возникновению опасных ситуаций.

- При соединении контактов реле с **контуром обнаружения неисправностей** необходимо руководствоваться схемами соединений контролируемых устройств, приведенных в руководстве по эксплуатации используемого блока управления.

- наличие других устройств, использующих инфракрасное излучение (фотоэлементы) может вызвать помехи.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Зоны, которые должны контролироваться устройством безопасности, должны быть свободными от препятствий. В частности, необходимо проверить, чтобы ветва или растения не находились на пути лучей, испускаемых трансмиттером. В случае срабатывания устройства безопасности нет необходимости его выключать, а затем включать, или повторно активировать, поскольку восстановление функционирования ворот в нормальном режиме происходит автоматически.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если устройство подсоединено к контрольному пульту того же самого изготовителя, снабженному контуром обнаружения неисправностей в цепях аварийной защиты, не требует технического обслуживания, поскольку контроль осуществляется автоматически при каждом маневре (интервалы проверок соответствуют анализу рисков или стандарту EN12453). В случае если контур обнаружения неисправностей в цепях аварийной защиты не используется, необходимо, чтобы квалифицированный персонал проверил функциональность устройства с интервалами, не превышающими 6 месяцев.

УТИЛИЗАЦИЯ Уничтожение материалов должно осуществляться в соответствии с действующими нормами. Не выбрасывайте ваш бракованный прибор, использованные батарейки или аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Вы несете ответственность за возврат всех ваших отходов от электрических или электронных приборов, оставляя их в пункте сбора, предназначенном для их переработки.

В случае неполадок функционирования следует обратиться к помощи квалифицированного персонала. Все операции по регулировке, как механических, так и электрических частей, должны осуществляться персоналом, уполномоченным в соответствии с правилами техники безопасности, а также с инструкциями изготовителя.

В случае чрезмерного отложения загрязнений на поверхности фотоэлементов необходимо протереть тряпкой линзы фотоэлемента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Правильное функционирование гарантируется только при соблюдении указаний, приведенных в данном руководстве. Компания не несет ответственности за повреждения, причиненные в результате несоблюдения норм установки и указаний, приведенных в данном руководстве.

Описания и иллюстрации, приведенные в данном руководстве, не носят обязательного характера. Оставляя неизменными существенные характеристики изделия, Изготовитель оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению и без предварительного уведомления вносить в изделие надлежащие изменения, улучшающие его технические, конструктивные и коммерческие свойства, не внося изменений в настоящее издание.